

SO WIRD'S GESCHNÜRT

1 LOS GEHT'S

Der Schuh kommt zur Hälfte geschnürt bei Ihnen an. Nehmen Sie ihn aus dem Karton und folgen Sie den genannten Schritten. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Schnürung, lassen Sie keine/n Öse/Haken aus. Nur so kann der Umknickschutz seine Wirkung entfalten und Unfällen vorbeugen.



2 FERSE AUFSETZEN

Setzen Sie sich zum Anziehen des Schuhs hin und setzen Sie den Fuß auf der Ferse auf, so dass der Fuß optimal hinten im Schuh sitzt.



3 SCHNÜRSENKEL STRAMM ZIEHEN

Lassen Sie den Fuß in dieser Position mit der aufgesetzten Ferse und ziehen Sie die Senkel stramm. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Schnürsenkelhälften die gleiche Länge haben.



4 SCHNÜRUNG DES SCHUHS

Ziehen Sie die Senkel bis zur/zum untersten Öse/Haken nach, sodass diese ausreichend fest sitzen. Die beiden Schnürsenkelhälften sollten dabei stets die gleiche Länge haben.



5 LASCHE IN DEN SCHAFT STECKEN

Bevor Sie die Schnürung mit der BIOMEX PROTECTION® Manschette vollenden, stecken Sie die Lasche in den Schaft.



6 SCHNÜRUNG DES UMKNICKSCHUTZES, SCHRITT 1

Schnüren Sie nun die BIOMEX PROTECTION® Manschette. Lassen Sie den Fuß dabei die ganze Zeit in der Position mit der aufgesetzten Ferse. Beginnen Sie mit der/dem ersten Öse/Haken von unten an der Manschette.



7 SCHNÜRUNG DES UMKNICKSCHUTZES, SCHRITT 2

Führen Sie die Schnürung über Kreuz fort und führen dazu jeweils abwechselnd eine Schnürsenkelhälfte durch die/den nächste/n Öse/Haken. Ziehen Sie die Schnürsenkel bei jedem Schritt ausreichend fest.



8 SENKEL VERKNOTEN

Nachdem Sie die Senkel durch alle Ösen/Haken geführt haben, ziehen Sie die Senkel stramm. Vollenden Sie die Schnürung mit dem Verknoten der Schnürsenkel, achten Sie dabei darauf, dass der Knoten ausreichend fest und somit sicher ist.

